

1 Vorbereitung



Stellen Sie fest ob eine Tiefenreinigung (Extraktion) oder Zwischenreinigung (Einkapselung) notwendig ist.

2



Füllen Sie mit einem Schlauch oder Eimer frisches Wasser in den Lösungstank.

3



Dosieren Sie das Reinigungsmittel in das Wasser, abhängig von der Anwendungsmethode.

4



Setzen Sie die Bürste ein. Achtung: Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Bürstentyp wählen.

5



Wickeln Sie das Stromkabel vollständig ab und stecken Sie es in die Steckdose.

6 Anwendung



Senken Sie die Bürst- und Saugereinheit durch betätigen des Fußpedals.

7



Stellen Sie die Bürstenposition entsprechend dem Boden ein.

8



Passen Sie die Arbeitsposition an, um angenehm arbeiten zu können.

9



Schalten Sie die Maschine durch Druck des Ein/Aus-Schalters ein.

10



Wählen Sie die benötigte Anwendungsart.
I. Für Einkapselung
II. Für Extraktion
Hinweis: Die Absaugung läuft nur in Modus II.

11



Abhängig von der Anwendungsmethode sprühen Sie vorab Reinigungslösung auf den Boden.

12



Reinigen Sie den Boden mit der Maschine oder dem Handteil. Die Bedienhebel am Griff aktivieren die Bürste und tragen die Reinigungslösung entsprechend dem gewählten Modus auf.
Hinweis: Die Maschine kann sowohl geschoben, als auch gezogen werden.

13



Nachdem der Reinigungsvorgang beendet ist schalten Sie die Maschine durch drücken des Ein/Aus-Schalters aus.

14



Heben Sie die Bürst- und Saugereinheit durch betätigen des Fußpedals.

15 Wartung



Trennen Sie das Stromkabel von der Steckdose und wickeln Sie es auf.

16



Leeren Sie den Schmutzwassertank mit dem rot markierten Schlauch.

17



Leeren Sie den Lösungstank mit dem blau markierten Schlauch oder mittels einem zusätzlichen Ablassschlauch.

18



Spülen Sie den Lösungs- und Schmutzwassertank.

19



Trennen Sie die Abdeckung des Schmutzwassertanks von den Schläuchen und entfernen Sie den Schwimmer.

20



Spülen Sie die Abdeckung und den Schwimmer.

21



Entfernen Sie die Bürste.

22



Spülen Sie die Bürste mit klarem Wasser.

23



Überprüfen Sie regelmäßig das Ventil und den Frischwasserfilter.

24



Trocknen Sie die Maschine.

25



Verstauen Sie die Maschine mit geöffneten Abdeckungen um eine Luftzirkulation zu gewährleisten.

